



OFURÔ PARA PEDRAS E CRISTAIS – 110V

Mantém as pedras na temperatura desejada

Regras de Segurança e modo de usar

Nunca ligue na tomada antes de efetuar o protocolo abaixo. A resistência pode queimar.

Este equipamento foi desenvolvido para esquentar pedras, cristais e pequenos objetos e mantê-los na temperatura desejada. Além de um design exclusivo, possui um termostato de alta qualidade e sensibilidade para que o terapeuta possa escolher a temperatura que deseja. Este produto artesanal é externamente todo de madeira lambri, tratado com selante, protetor solar e verniz naval. A parte externa, após o término dos serviços, pode ser retirada (como na foto) para que o terapeuta possa esvaziar e limpar a bacia de plástico, também de alta qualidade.

ANTES DE LIGAR

Coloque a banheira (parte branca) em local plano. Coloque o ofurô (parte de madeira) sobre ela.

Coloque quantas pedras desejar; evite encostá-las no material elétrico (sensor e resistência, na foto ao lado). O sensor (parte delgada) deve ficar logo acima da resistência (parte em espiral) como na foto.

Complete com água até o **nível máximo recomendado** (aproximadamente a 3 cm da borda: existem pequenos platôs nos cantos da banheira que marcam esse nível).

Confira a regulagem do termostato. Sugerimos 45-50°. Procure desligar e ligar diretamente pela tomada e deixe a regulagem do termostato sempre na mesma posição.

Só então ligue na tomada (110 v). Ligue pelo menos 30 minutos antes do horário. Reduza este tempo se puder mexer de vez quando a água durante o aquecimento inicial, que deve ser feito com o nível de água no máximo (o recomendado).



CUIDADOS DURANTE O USO

A temperatura na superfície costuma superar a desejada, especialmente se com poucas pedras: ***muito cuidado ao inserir as mãos***. Se possível utilize algo para mexer a água antes de inserir sua mão, sempre com muito cuidado.

Retire e coloque quantas pedras desejar respeitando:

Limite mínimo de água: a parte em espiral da resistência e o sensor têm de ficar submersos pelo menos 2,5 cm;

Limite máximo: o nível máximo recomendado.

Se a temperatura superar a desejada, reduza a sensibilidade do termostato (botão de controle da temperatura).

NUNCA insira as mãos sem mexer um pouco a água antes.

NUNCA se esqueça: a resistência só pode ser ligada se estiver totalmente coberta de água ou ela queimará.

AO TERMINAR

Desligue da tomada. ***Crie a rotina de desligar primeiro na tomada para evitar que o aparelho queime.***

Retire o ofurô (parte de madeira) antes de esvaziar a banheira e enxugue-o. A madeira foi tratada com produto impermeabilizante mas não pode ser mantida molhada. Jogue a água da banheira fora. Nunca guarde a água para o dia seguinte e, por questão de higiene, troque a água a cada cliente.

GARANTIA

Produto frágil. Não deixe cair.

Não damos garantias do material elétrico nem em casos de acidentes.

Seu equipamento foi testado e não dá choque. Se isto ocorrer, a resistência queimou. Não corra riscos: procure conserto.

Sobre o ofurô e a comparação com o aquecedor a seco: <http://www.ibted.com.br/produtos/ofuro.pdf>.

Contato para manutenção: Haddad (21) 2264-7576.

